SIS

DIN

HVORDAN SER HULLET UD PÅ DIN DØR?

Vælg posen der passer til udfræsningen i din dør - SIS eller DIN (Se figurer)

Ved SIS udfræsning monteres grebsunderdele med en selvskærende skrue (4x100 mm) fra hver side af døren. Skruerne klippes i den rigtige længde (dørtykkelse + 5-10 mm). Der er markeret en trekant/pil i SIS underdelene som skal pege samme retning på begge sider af døren, typisk mod hængslerne. Den lille tap vendes nedad.

Ved DIN udfræsninger skrues grebsunderdelene direkte i døren. Posen indeholder skruer til plast, træ og selvskærende skruer for aluminiumsdøre. Montér DIN underdele med den lille tap nedad.

TRIN FOR TRIN

1. Montér firkantstift (8x8x140/155 mm) i én af grebsdelene ved at skubbe den i bund.
2. Grebsunderdel glides over firkantstiften med de undersænkede huller mod grebet
HUSK! at grebsunderdelens lille tap skal vende nedad
3. Trin 2 gentages på modsatte side af døren, inden underdelene skrues fast enten på døren eller i hinanden.
4. Grebsparret kan demonteres ved at sætte den lille nøgle (7-tal) lodret ind i Kvik-Stift hullet på bagsiden af grebshalsen og herefter vippe den ned mod grebet. Når Kvik-Stift funktionen påvirkes af den lille nøgle (7-tal) kan grebene trækkes fra hinanden.
5. Klips rosetterne på grebsunderdelene med “H” logoet opad og slidsen nedad.
6. Sæt grebet med stiften igennem grebsunderdelen, låsekasse og grebsunderdel igen og den anden grebsdel skubbes på firkantstiften.
7. Nyd dit greb

HOPPEs aluminiumsgreb er mærket med GRØN dot fra BYGGVARUBEDÖMNINGEN som foretrukket til bæredygtigt og miljørigtigt byggeri. Nikkelfri og allergitestet overflade. Dele der bliver i overskud kan evt. indleveres hvor du har købt grebet.

TAK fordi du valgte HOPPE
Se montagevideoer på www.kh-trade.dk